



RTK a solární panel zazimování

Základní tipy na zimní údržbu RTK referenční stanice a solárního panelu pro robotickou sekačku Mammotion LUBA a YUKA. Správné uskladnění RTK přes zimu a příprava na novou sezónu.

Pro majitele robotických sekaček LUBA 2 AWD je tato údržba velmi důležitá!

Správné zazimování příslušenství sekačky vám zajistí, že vše bude na jaře fungovat bez problémů a prodloužíte celkovou životnost zařízení.

Postupujte podle jednotlivých kroků.

Robotickou sekačku LUBA 2 a příslušenství uskladňujte na suchém místě při teplotách 5-25 °C

Video-manuál:

Mammotion RTK a solární panel zimní údržba: <https://www.youtube.com/watch?v=l7Vs4zEuhG4>



•po - pá: 7:30 - 16:00

•+420 739 485 372

•info@anglicky-travnik.cz

RTK a solární panel zazimování - pokud se teploty v zimě pohybují do -20°C

Teploty v zimě neklesnou pod -20°C

Ponechte RTK i solární panel nainstalované na držáku.



Pokud se teploty v zimě pohybují do -20°C, není třeba uklízet RTK referenční stanici a solární panel dovnitř.

- Odpojte napájení (adaptér) a rozpojte propojovací kabel mezi RTK a solárním panelem.
- Zavěste kabel okolo držáku na zdi a zašroubujte dobře krytku konektoru.
- Stiskněte a přidržte tlačítko Vypínač na solárním panelu po dobu 2 sekund pro přepnutí solárního panelu do standby režimu.
- Ponechte RTK i solární panel nainstalované na držáku.
- Pokud neposunete RTK referenční stanici, na jaře nebude třeba vytvářet novou mapu pozemku při zahájení sečení. Pokud máte RTK a solární panel nainstalované zvlášť, postup bude stejný.

DOPORUČENÍ: vzhledem k tomu, že součástí **solárního panelu** je baterie, doporučujeme solární panel přes zimu uskladnit do místa, kde teploty neklasají pod bod mrazu

Teploty v zimě klesnou pod -20°C

Odmontujte solární panel z držáku.



Pokud teploty v zimě klesají pod -20°C, je třeba RTK referenční stanici a solární panel uklidit dovnitř.

- Odpojte napájení (adaptér) a rozpojte propojovací kabel mezi RTK a solárním panelem.
- Odmontujte solární panel z držáku.
- Odmontujte RTK referenční stanici z držáku.
- Odpojte RF anténu od RTK referenční stanice a zavřete krytku.
- Pomocí jemného hadříku otřete RTK i solární panel.
- Uskladněte RTK referenční stanici i solární panel v suché, dobře větrané místnosti, kde teploty neklesají pod bod mrazu. Pokud máte RTK a solární panel nainstalované zvlášť, postup bude stejný.