

## Informace, jak správně provést zimní údržbu u robotických sekaček YUKA

Pro majitele robotických sekaček YUKA je tato údržba velmi důležitá!

Správné zazimování sekačky vám zajistí, že sekačka bude na jaře fungovat bez problémů, ochráníte její baterii a prodloužíte celkovou životnost zařízení.

Postupujte podle jednotlivých kroků.

Robotickou sekačku YUKA a příslušenství uskladňujte na suchém místě při teplotách 5-25 °C


### Video-manuál:

Mammotion YUKA zimní údržba: <https://www.youtube.com/watch?v=l--CBjFL97g>

Mammotion YUKA sběrný koš zimní údržba: <https://www.youtube.com/watch?v=vwnXeuvL63Q>

Mammotion RTK a solární panel zimní údržba: <https://www.youtube.com/watch?v=l7Vs4zEuhG4>

## Zazimování sekaček YUKA v krocích:



1. Příprava před uskladněním
2. Vyčištění sekačky YUKA
3. Vyčištění žacího ústrojí
4. Zimní uskladnění nabíjecí základny
5. Zimní uskladnění sekačky

# Zazimování robotických sekaček YUKA



- Deaktivujte všechny naplánované úlohy sečení v aplikaci Mammotion.


## Zazimování robotických sekaček YUKA

**Před uskladněním robotické sekačky na zimu se ujistěte, že je plně nabitá a vypnutá.**



- Před uskladněním robotickou sekačku plně nabijte a vypněte.

## Zazimování robotických sekaček YUKA



Na zimu přeneste sekačku na trávu, nabíjecí základnu, RTK referenční stanici RTK a solární panel dovnitř k uskladnění.

- Na zimu přeneste robotickou sekačku, nabíjecí základnu, solární panel popřípadě RTK referenční stanici na suché místo uvnitř domu, kde teploty zůstávají nad bodem mrazu.

## Zazimování robotických sekaček YUKA



- Před údržbou sekačku vypněte.
- Veškeré nečistoty setřete měkkým vlhkým hadříkem.

## Zazimování robotických sekaček YUKA



- Horní kryt slouží k ochraně přední části.
- Pomocí jemné síly můžete horní kryt nadzvednout.
- Odpojte konektor a sundejte horní plastový kryt.

## Zazimování robotických sekaček YUKA



- Použijte utěrku k očištění nečistot a zbytků trávy.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili kabeláž.



## Zazimování robotických sekaček YUKA



- Aplikujte na nabíjecí kontakty čistící antikorozní prostředek určený pro kontakty (např. KONTAKT 61).
- Neaplikujte tuto chemikálii na žádné jiné části sekačky!

## Zazimování robotických sekaček YUKA



- Na očištění vision modulu použijte utěrku, která nepouští vlákna.

## Zazimování robotických sekaček YUKA

**Zatlačte kryt dolů a ujistěte se,  
že jsou úchyty správně zacvaknuté.**




- Znovu připojte konektor a nainstalujte zpět horní plastový kryt.
- Zatlačte kryt dolů a ujistěte se, že jsou úchyty správně zacvaknuté.



## Vyčištění žacího ústrojí:

- Manuálně nastavte výšku žacích kotoučů do nejvyšší pozice.
- Nasadte si ochranné rukavice.
- Odšroubujte nože pomocí křížového šroubováku.

## Zazimování robotických sekaček YUKA



- Odšroubujte žací kotouče pomocí imbusového klíče 2,5 mm.



## Zazimování robotických sekaček YUKA



- Odšroubujte kryt žacích kotoučů pomocí imbusového klíče 2,5 mm.

## Zazimování robotických sekaček YUKA



- Pomocí smetáčku a měkkého vlhkého hadříku odstraňte veškeré nečistoty a zbytky trávy
- K čištění nepoužívejte ostré předměty
- Upozornění: neumývejte sekačku vodou!

## Zazimování robotických sekaček YUKA



- Vyjměte 4G kartu a zkontrolujte využití dat, než ji znovu nainstalujete na další žací sezónu.
- Namontujte zpět kryt žacích kotoučů.



## Zazimování robotických sekaček YUKA




- Na žací kotouče namontujte nové nože s novými šrouby.
- Utáhněte šrouby a ověřte, že se nože volně otáčejí.
- Nainstalujte žací kotouče zpět na robotickou sekačku.



## Údržba předního kolečka

- Aplikujte antikorozi mazivo na osu předního kola (např. KONTAKT 61).
- Upozornění: přípravek neaplikujte na žádné jiné části sekačky!
- Antikorozi mazivo očistěte hadříkem.


## Zazimování robotických sekaček YUKA



### Zimní uskladnění nabíjecí základny:

- Odpojte napájení ( adaptér) a kabeláž.
- Demontujte šrouby uchycující nabíjecí základnu do země.
- Očistěte nabíjecí základnu, infračervený senzor, nabíjecí kontakty jemným vlhkým hadříkem.
- Upozornění: neumývejte tlakem vody!
- Na nabíjecí kontakty aplikujte antikorozní prostředek určený pro kontakty.
- Robotickou sekačku YUKA a příslušenství uskladňujte na suchém místě při teplotách 5-25 °C


## Zazimování robotických sekaček YUKA



### Zimní uskladnění nabíjecí základny:

- Odpojte napájení ( adaptér) a kabeláž.
- Demontujte šrouby uchycující nabíjecí základnu do země.
- Očistěte nabíjecí základnu, infračervený senzor, nabíjecí kontakty jemným vlhkým hadříkem.
- Upozornění: neumývejte tlakem vody!
- Na nabíjecí kontakty aplikujte antikorozní prostředek určený pro kontakty.
- Robotickou sekačku YUKA a příslušenství uskladňujte na suchém místě při teplotách 5-25 °C

## Zazimování robotických sekaček YUKA



### Zimní uskladnění nabíjecí základny:

- Odpojte napájení ( adaptér) a kabeláž.
- Demontujte šrouby uchycující nabíjecí základnu do země.
- Očistěte nabíjecí základnu, infračervený senzor, nabíjecí kontakty jemným vlhkým hadříkem.
- Upozornění: neumývejte tlakem vody!
- Na nabíjecí kontakty aplikujte antikorozní prostředek určený pro kontakty.
- Robotickou sekačku YUKA a příslušenství uskladňujte na suchém místě při teplotách 5-25 °C



## Zazimování robotických sekaček YUKA



### Sběrný koš údržba:

- Očistěte z povrchu koše veškeré nečistoty pomocí lehce navlhčeného hadříku.
- Odpojte kabel od koše z konektoru a zavřete kryt konektoru zátkou.
- Odpojte od sekačky sběrný koš
- Oddělte textilní zásobník koše
- Pomocí smetáčku a lehce navlhčeného hadříku odstraňte zbytky trávy a nečistoty i z kartáče.
- Textilní zásobník můžete omýt vodou, ale před uskladněním musí zcela uschnout.
- A suchý koš uskladněte v suché, dobře větrané místnosti, kde teploty neklesají pod bod mrazu.